



Handleiding: Display Bediening

Dit overzicht helpt u bij het bedienen van de basisfuncties en het uitlezen van informatie van uw display.

Basisbediening en Ondersteuning

Functie	Actie	Beschrijving
Ondersteuningsniveau	Druk op de + of - toets.	Hiermee selecteert u het gewenste niveau van elektrische ondersteuning (bijv. van 1 t/m 5).
Loopfunctie (6 km/u)	Houd de onderste toets ingedrukt.	Activeert de loopondersteuning, handig bij het lopen naast de fiets.
Verlichting Handmatig	Houd de bovenste toets 3 seconden ingedrukt.	Schakelt de verlichting handmatig in of uit.
Verlichting Automatisch	Werkt op lichtsensor .	Bij schemering of donker schakelt de verlichting automatisch in.

Informatie en Resetten

Functie	Actie	Weergegeven Informatie
Informatie Wisselen	Druk éénmaal op de middelste toets .	Toont achtereenvolgens: TRIP (Dagafstand), ODO (Totale afstand), TIME (Rijtijd), Voltage , Ampère en Wattage verbruik.
Dagteller Resetten	Houd de bovenste en onderste toets tegelijk ingedrukt.	Reset de dagteller (TRIP) naar nul.

Storingcodes:

Als er een probleem optreedt, verschijnt de storingscode op de plek van de ondersteuningsstand. Raadpleeg onze complete storingscodelijst voor gedetailleerde oplossingen.

Code	Storing	Oorzaak
1	Stroomstoring	Vaak een kortsluiting in de controller.
2	Gashendel Storing	Defecte gashendel.
3	Motor Fase Storing	Motorfase wordt niet gedetecteerd (kabel).
4	Motor Hall Storing	Probleem met de Hall-sensoren (kabel).
5	Remsensor Storing	De remsensor geeft constant signaal.
6	Trapsensor Storing	Trapsensor defect.
7	Voltage te Hoog	Incorrect ingestelde batterijspanning (F0 menu).
8	Communicatiestoring	Geen communicatie tussen display, trapsensor, accu en controller.

Software Versie Uitlezen

Houd de **bovenste en middelste knop** (meerdere malen) tegelijk ingedrukt om de softwareversies te zien:

- **C** = Controller softwareversie
- **L** = Display softwareversie

