



Slim Display V2.0

Gebruikershandleiding



Beste klant,

Wij hebben voor u alle instellingen optimaal ingesteld om te zorgen voor de beste fietservaring. Mocht het toch nodig zijn om aanpassingen te doen, dan kunt u met deze handleiding de menu's van het display bedienen.

• **Wachtwoord (7624)**

1. Menu openen en instellingen wijzigen

1. Zet het display aan met de middelste toets (Power-knop).
2. Houd de onderste en middelste toets tegelijkertijd ingedrukt.
3. Nu kunt u het wachtwoord ingeven met de + of – toets en bevestigen met de middelste toets (7624).
4. Met de middelste toets kunt u naar het juiste menu scrollen.
5. Met de + of – toets kunt u de instellingen aanpassen en met de middelste toets bevestigen.
6. Als alle instellingen zijn aangepast, houdt u de middelste toets ingedrukt. Het display keert nu terug naar het beginscherm. Zet het display uit en weer aan om te zorgen dat alle instellingen definitief zijn opgeslagen.

2. Menu-parameters en standaardwaarden

Let op: Standaard instellingen zijn gemarkeerd in het **Rood**.

Parameter	Standaard	Beschrijving / Opties
Restore	0	Alle instellingen worden teruggezet naar fabrieksinstellingen (0).
Unit	KM	Snelheidseenheid: km/h – Mp/h (KM).
LED	1	Display verlichting helderheid (1).
Off time	5	Tijd in minuten voor het automatisch uitschakelen van het systeem (5).

3. Bedieningen en functies display

- **Ondersteuningsniveau aanpassen:** Gebruik de + of de – toetsen voor het gewenste ondersteuningsniveau.
Standen: 0 OFF – 1 ECO – 2 TOUR – 3 Normal – 4 SPORT – 5 TURBO
- **Informatie bekijken:** Door de middelste toets eenmaal in te drukken kunt u verschillende informatie zien zoals: ODO, TIME, TRIP, Voltage, Ampère en Wattageverbruik.
- **Dagteller resetten:** Houd de midden- en onderste toets tegelijkertijd ingedrukt.
- **Loopfunctie 6km/h:** Houd de onderste toets ingedrukt.
- **Verlichting in-/uitschakelen:** Houd de bovenste toets ingedrukt.

4. Storingscodes

Code	Type storing
Code 1	Stroom storing
Code 2	Gashendel storing
Code 3	Motor fase storing
Code 4	Motor hall storing
Code 5	Remsensor storing
Code 6	Trap sensor storing

Code 7	Voltage batterij te hoog
Code 8	Communicatie storing display – controller