

Handleiding: Display LYRA + DEWI G3 instellen



Onderstaand overzicht welke instellingsmogelijkheden zich bevinden in het display. U kunt het menu in gaan door bij het opstarten de bovenste en de middelste knop ingedrukt te houden. Er zal in het scherm een vraag komen naar het wachtwoord: **7 6 2 4**

LET OP! Bij het onjuiste of verkeert instellen kan het system niet goed werken en loopt u risico op schade.

Belangrijk is dat u eerst begint met het ingeven van de Firmware versie, dit is een bestand wat de juiste waarden voor de motor selecteert.

- **FIRMWARE**

LYRA-DEWI G3	Motor Type	LYRA-DEWI V2	Merk fiets
V.B-10-XD-LS	Voor & Achter Regular	87	VB
V.B-11-XD-LS	Voor met achteruitrij functie Regular	87	VB
V.B-20-AM-HS	Voor & Achter Premium	131	VB
V.B-30-SH-HS	Voor Schijfrem Premium	81	VB, Stella
V.B-31-SH-HS	Achter Schijfrem Premium	X	VB
V.B-32-SH-HS	Voor Velgrem Premium	X	Keola
V.B-33-SH-HS	Voor Rollerbrake Premium	81	VB
V.B-40-MT-LS	Voor Schijfrem Regular	71	VB
V.B-41-MT-LS	Achter Schijfrem Regular	71	VB
V.B-42-MT-HS	Voor Schijfrem Premium	73	VB

Na het selecteren van de juiste firmware versie, slaat u zonder enige andere wijzigingen te doen de instellingen op. het systeem schakelt zichzelf nu uit, als u hem nu opstart zult u zien “receiving” de gegevens worden nu van de controller in het display geladen.

U kunt nu opnieuw het menu in met de bovenstaande toets combinatie en onderstaand doorlopen. Wij adviseren om eerst alleen de “PASS” (*trapsensor*) te bekijken en eventueel aan te passen naar de trapsensor die voor u van toepassing is (*V8 / BSA-ISIS*).

VAN BEIJCK®

E-BIKE COMPONENTS

- **NORMAL**

- **WheelSize** : Hier kunt u de velg maat in geven (700C)
- **Unit** : Hier kunt u een keuze maken tussen "Metric or British" dit gaan om de weergave in kilometers of mijlen. (Metric)
- **FixPosition** : Hier dient u in te geven aan welke kant van het stuur u het display gebruikt, links = left of rechts = right (Left)
- **RideMode** : Hier selecteert u het type ondersteuning: City / Sport / Extreme (City)
- **Light** : Verlichtingsinstellingen: (Auto/manual)
 - Auto/Manual** De lichtsensoren schakelt in wanneer nodig
 - Manual** U kunt zelf verlichting in en uit te schakelen
 - On** De verlichting zal constant ingeschakeld zijn
- **AutoPowerOff** : Hier kunt u de tijd in minuten ingeven, wanneer het systeem zich automatisch uitschakelen. (5) moet
- **BacklightValue** : Hier kunt u de helderheid van het display instellen, of op automatisch zetten, dan regelt het display het zelf. (AUTO)

- **BATTERY**

- **STDvoltage** : Het voltage van de batterij ingeven 24V / 36V / 48V. (36V)

Accu weergave aanpassen:

Met onderstaande instellingen kunt u de weergave van de batterij in het display wijzigen, vind u dat hij te snel leeg aangeeft kunt u dit corrigeren in voltages.

- **Empty** : Hier kunt u ingeven wanneer het display 0% aangeeft. (30.0V)
- **20% Cap** : (32.0V)
- **40% Cap** : (34.0V)
- **60% Cap** : (36.5V)
- **80% Cap** : (38.0V)
- **Full** : (40.0V)

Een batterij van 36V heeft een range van 42V wanneer hij vol is tot 30.0V wanneer hij leeg is, hier tussen kunt u bepalen wat de batterij aangeeft.

