

Handleiding: Remsensor monteren



Wat wordt er geleverd:

Remsensor / Remsensor set

Wat heeft u nodig:

Kniptang

1. Voor dat u de remsensor gaat monteren bepaald u eerst waar u de sensor wilt plaatsen, tussen of aan het eind van de kabel.
2. Als u een plek gevonden heeft knip u ten grote van de sensor een stuk van uw remkabel.
Let op! Trek hier bij de binnenkabel terug deze heeft u nodig om door de sensor te geleiden.
3. Mocht u de sensor aan het eind van de kabel zetten kunt u het meegeleverd eind stuk gebruiken om in de rem bevestiging te drukken. Zet u hem tussen de kabel is deze niet nodig en komt er aan weerszijde een remkabel in met de binnenkabel door de sensor.
4. De pijl op de remsensor moet altijd naar de kant van de remhendel wijzen! (de trekkende kant)
5. U haalt de binnenkabel door de sensor, in de sensor zit een buisje die zich om kabel klemt. Als u de rem intrekt zal hij mee schuiven en contact maken, als er contact is wordt het motor vermogen onderbroken. (Let op! Als er contact is gaat het rode lampje branden, zo kunt u controleren of de sensor actief is of misschien blijft hangen.)