BEDIENUNGSANLEITUNG

Slim V2 Display

Bedienung, Einstellungen und Fehlercodes des Van Beijck Slim V2-Displays.

> **i** Wir haben alle Einstellungen bereits richtig für Sie eingestellt. Ändern Sie nur etwas, wenn es wirklich nötig ist.

Was Sie auf dem Bildschirm sehen



Nr.	Element	Bedeutung
1	Akku	Ladezustand des Akkus.
2	Lichtsymbol	Das Licht ist eingeschaltet.
3	Stufe	Unterstützung: 1 ECO, 2 TOUR, 3 SPORT oder 4 TURBO, mit der Nummer daneben.
4	Geschwindigkeit	Aktuelle Geschwindigkeit (km/h).
5	Zähler	Gesamt (ODO), Fahrt (TRIP) und weitere Informationen.
6	Taste ▲ (+)	Mehr Unterstützung. Lange drücken: Licht ein oder aus.
7	Taste ▼ (−) / WALK	Weniger Unterstützung. Lange drücken: Schiebehilfe (6 km/h).
8	Ein/Aus-Taste	Ein- und ausschalten und die Zähleranzeige wechseln.

Bedienung

Funktion	So geht's
Ein / Aus	Ein/Aus-Taste gedrückt halten
Unterstützung	▲ oder ▼. Stufen: 0 keine Unterstützung · 1 ECO · 2 TOUR · 3 SPORT · 4 TURBO
Informationen	Ein/Aus-Taste kurz: ODO, TIME, TRIP, Spannung, Strom und Leistung
Tageskilometer auf null	Ein/Aus-Taste und ▼-Taste gleichzeitig gedrückt halten

Funktion	So geht's
Schiebehilfe (6 km/h)	▼-Taste (WALK) gedrückt halten
Licht ein/aus	▲-Taste gedrückt halten

Einstellungen ändern

1. **Display einschalten**
   Schalten Sie das Display mit der Ein/Aus-Taste ein.

2. **Menü öffnen**
   Halten Sie die ▼-Taste und die Ein/Aus-Taste gleichzeitig gedrückt. Beim Slim V2 ist kein Code nötig.

3. **Einstellung wählen und ändern**
   Gehen Sie mit der Ein/Aus-Taste zur Einstellung, ändern Sie sie mit ▲ oder ▼ und bestätigen Sie mit der Ein/Aus-Taste.

4. **Speichern**
   Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, um zurückzugehen. Schalten Sie das Display aus und wieder ein; dann sind die Einstellungen gespeichert.

Einstellung	Standard	Bedeutung
Restore	0	Auf 1 stellen = zurück zu den Werkseinstellungen.
Unit	KM	Geschwindigkeit in km/h oder mph.
LED	1	Helligkeit der Displaybeleuchtung.
Off time	5	Minuten, bis das Display von selbst ausgeht.

Fehlercodes

Code	Störung	Ursache	Was tun
1	Stromstörung	Meist Kurzschluss im Controller.	Controller ersetzen.
2	Gasgriff	Signal des Gasgriffs fehlt oder ist falsch.	Gasgriff ersetzen.
3	Motorphase	Controller erkennt eine oder mehrere Motorphasen nicht.	Motorkabel und Stecker prüfen.
4	Motor-Hallsensor	Problem mit den Hallsensoren im Motor.	Motorkabel und Hall-Stecker prüfen.
5	Bremssensor	Bremssensor gibt ständig ein Bremssignal.	Bremssensor abziehen; ist die Störung weg, Bremssensor ersetzen.
6	Tretsensor	Tretsensor defekt oder gibt ein falsches Signal.	Tretsensor abziehen; ist die Störung weg, Tretsensor ersetzen.
7	Spannung zu hoch	Eingestellte Akkuspannung stimmt nicht.	Im Menü F0 die richtige Akkuspannung einstellen (oder Händler fragen).
8	Kommunikation	Keine Verbindung zwischen Display und Controller.	Alle Stecker lösen und wieder gut anschließen; bleibt der Fehler, Händler anrufen.