
BEDIENUNGSANLEITUNG

Van Beijck Ladegerät

Für die Van Beijck-Ladegeräte für Lithium-Ionen-(Li-Ion-)E-Bike-Akkus. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Ladegerät benutzen: So vermeiden Sie Brand und Stromschlag.



Sicherheit zuerst
Benutzen Sie das Ladegerät nur in Innenräumen, in einem trockenen und gut belüfteten Raum. Halten Sie Feuer und Funken fern.

Laden

1 Stecker in den Akku

Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse des Akkus. Noch nicht in die Steckdose: Verbinden oder trennen Sie den Akku immer, während das Ladegerät **nicht** in der Steckdose steckt.

2 Stecker in die Steckdose

Stecken Sie das Ladegerät direkt in eine Steckdose. Verwenden Sie **nie** ein Verlängerungskabel.

3 Laden

Laden Sie den Akku an einem gut belüfteten Ort. Die Lampe am Ladegerät zeigt, wie weit der Ladevorgang ist.

Lichtsymbol	Bedeutung
● **Rot**	Der Akku wird geladen.
● **Grün**	Der Akku ist voll, oder das Ladegerät lädt nicht.

Das Ladegerät wird warm: Das ist normal
Aus der Steckdose kommt Wechselstrom (AC), ein Akku kann aber nur Gleichstrom (DC) aufnehmen. Das Ladegerät wandelt den einen Strom in den anderen um, und dabei entsteht immer etwas Wärme. Es ist also normal, dass sich das Ladegerät beim Laden warm anfühlt.

4 Fertig

Leuchtet die Lampe grün? Dann ist der Akku voll. Ziehen Sie zuerst das Ladegerät aus der Steckdose und erst dann den Stecker aus dem Akku.

Warnung: explosive Gase
Halten Sie Feuer und Funken fern und sorgen Sie beim Laden für gute Belüftung.

Nur für Li-Ion-E-Bike-Akkus

- Laden Sie nur **wiederaufladbare Lithium-Ionen-(Li-Ion-)**Akkus. Andere Akkutypen können platzen und Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Laden Sie nie nicht wiederaufladbare Batterien: Sie werden heiß und können platzen.
- Laden Sie mit diesem Ladegerät nie eine Autobatterie.

- Schließen Sie den Stecker immer richtig an: nicht verpolt laden.
- Verwenden Sie den Ladestecker nur für den Akku, für den das Ladegerät bestimmt ist.

Sichere Verwendung



nicht im Regen


nicht in der Fahrradtasche


Nie im Regen, auch nicht in der Fahrradtasche
Lassen Sie das Ladegerät nie draußen im Regen liegen und bewahren Sie es nicht in der Fahrradtasche auf. Auch in eine geschlossene Fahrradtasche kann Regenwasser eindringen. Wird das Ladegerät nass, ist die Gefahr groß, dass es kaputtgeht. Wasserschäden am Ladegerät fallen **nicht** unter die Garantie.

- Nur für Innenräume. Setzen Sie das Ladegerät nie Regen oder Schnee aus.
- Bewahren Sie das Ladegerät an einem kühlen und trockenen Ort auf, wenn Sie es nicht benutzen.
- Werfen Sie Akkus nie ins Feuer, öffnen Sie sie nicht und schließen Sie sie nicht kurz.
- Hält der Akku deutlich kürzer? Dann ist es Zeit für einen neuen Akku.
- Ist das Kabel beschädigt? Benutzen Sie das Ladegerät dann nicht mehr und geben Sie es ab (siehe *Entsorgung*). Verwenden Sie ein neues Ladegerät.

Kinder und hilfsbedürftige Personen

- Halten Sie elektrische Geräte von Kindern fern. Lassen Sie Kinder und hilfsbedürftige Personen sie nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit wenig Erfahrung und Wissen dürfen das Ladegerät nur unter Aufsicht benutzen, oder wenn sie in die sichere Benutzung eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Ladegerät spielen.
- Kinder dürfen das Ladegerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

Entsorgung



Entsorgen Sie das Ladegerät **nicht** im Hausmüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab, zum Beispiel beim Wertstoffhof. So werden Rohstoffe wiederverwendet und das Gerät wird sicher für Mensch und Umwelt verarbeitet.